

SWIX SMØRETIPS HOVDEN TOUR

Lørdag 25.03.2023

Vær- og temperaturprognose

Oppdatert: Fredag 24.03.2023 kl 12:00

Det er meldt temperaturer rundt 0 grader på renndagen og nysnø i løypa. Det er meldt noe sol midt på dagen og lite vind. Det er store forskjeller på skiføre på start og oppe på fjellet. Smøring som vil fungere på start vil mest sannsynlig ikke fungere oppe på fjellet der snøen er kaldere. For å få feste på start må en mest sannsynlig velge et klisteralternativ. Dette klisteret vil fryse til is og medføre kladder lenger oppe i høyden. I høyden vil et voksalternativ fungere bra som feste.

Smørefrie ski i form av zeroski eller felleski vil være det beste alternativet under rådende forhold. Husk at disse skiene også må behandles.

Smøretipset er basert på tidligere erfaring, værmelding og testing i renntrasse.

Temperaturer i traseen renndagen, lørdag. Hentet fra Yr.no.

Start Hovden	kl. 10.00	+1°C
Lislefjædd	Kl 11.00	-0°C
Galteflotti	kl. 12.00	-0°C
Auversvatn	kl. 12.00	-1°C

STRUKTUR

Steinslipte ski: Medium/grov slip. Husk rill oppi steinslip gir ofte bedre gli.

Swix Rillejern: 1,0 mm rett rill (pregevalse som ruller og gir rett struktur). Hardt trykk på bakski.

GLID – Flourfritt alternativ 1. (Racing)

DHFF hvit maraton varmes inn med smørejern. Avkjøles, sikles og børstes. Legg deretter TSP10, varmes inn med smørejern. Avkjøles, sikles og børstes med T179 stål eller T162 messing og poleres med T160 blå nylon eller T190 rød nylon..

GLID – Flourfritt alternativ 2. (Tur)

PS6 parafingliders varmes inn med smørejern. Avkjøles, sikles og børstes. Spray på **HS10L Liquid**. Her kan det være lurt å benytte en T21 filt kork for påføring. Spray på filten og stryk over skia, la det tørke innendørs. Når produktet har tørket, kan produktet børstes med blå eller rød nylonbørste (T0160 eller T190)

FESTE alternativ som vil fungere oppe på fjellet

1. Rubb opp festesonen godt med slipepapir #100 (Swix T330 el. T0011).
2. Varm inn et tynt lag med VG30 blå grunnvoks, avkjøles.
3. Legg deretter 2 lag V40 alternativt VP40 blå
4. Avslutt med 3-5 tynne lag VP60
5. Antall lag med festevoks kan variere utfra spennet på skia.

Det er store variasjoner i løypa og det er stor sjans for at en trenger å justere feste underveis.

Ta med skrape, kork og alternativ smøring. VP50, VP60, VP65 er alternative smøringer. For feste ved start og i lavere deler av løypa kan K21s universalklister fungere bra. Det er store sjanser for at dette vil ise i høyden.

FELLESKI

Skal du gå med felleski anbefaler vi at du rengjør fellene først med **N22 Skin Cleaner** og deretter impregnerer de med **N21 Swix Skin Boost**.

Swix vil bistå med smørehjelp ute i løypa under lørdagens renn. Vi er også på start med siste tips og råd. I ettermiddag er vi tilstede på Hovden Sport med salg av morgendagens produkter.

Vi ønsker alle lykke til!